



Symbolforklaring

M = 230V RTS motor

Kabler:

** = excl. 220V/10A (2*1,5 mm² + jord)

Installationsvejledning

Diagrammer skal altid gennemlæses grundigt inden el-installationsarbejdet opstartes.

Prik på diagrammerne indikerer samledåse.

Facadeopstalter er altid set udefra.

Sol- og vindsensorer placeres efter aftale